お手入れ


で使用のたびにお手入れしてください。

トッププレート、プレートワク、操作部は汚れを放置したり、汚れたまま使うとこびりついてとれにくくなります。

⚠注意


必ず電源を切り、本体が十分に冷えたことを確かめてから行ってください。

○ベンジン、シンナー、みがき粉は使用しないでください。 ○吸・排気カバーに水が入らないよう、ご注意ください。



天ぷら鍋(付属品)

- 1薄めた台所用洗剤(中性)とお湯で洗う。
- ●たわしやみがき粉(クレンザー)は使用しないで ください。
- 2鍋底や外側の異物や汚れをとる。
- ●汚れがこびりついたまま使うと、油温を正しく コントロールできないことがあります。またトッ ププレートが汚れます。
- 3洗い終わったら水気を 切り、乾いたら内側に 軽く食用油をぬる。



- ●洗ったままにしておくとさびる場合があります。 ※天ぷら鍋に同梱の説明書をよく読んでご使用く
- ●鍋底がそってきたり、変形した場合は使用しな いでください。お買い上げの販売店でお買い求 めください。 → P.8

吸・排気カバー

- ■本体から吸・排気カバーを外し、薄めた台所 用洗剤(中性)とスポンジで洗う。
- ○たわしやみがき粉は使わないでください。
- ○お手入れ後は、水気をふきとり必ず本体にセットし てください。
- ○汚れて目詰まりしたまま使うと、通電を停止したり、 グリル使用中にグリルドアから煙がもれたりする場 合があります。
- 前面表示部・パネル操作部・ 上面操作部·表示窓
- ■やわらかい布でふく。
- ○汚れがひどいときは台所用洗剤 (中性)を布に直接つ けてふきとり、もう一度絞ったふきん、乾いたふきん の順でふきとってください。
- ○水にぬらさないでください。故障の原因になります。

3 トッププレート

- ■絞ったふきんでよくふきとり、その後乾いたふきんで からぶきする。
- ○煮こぼれなどは、そのままにしておくとこびりついて取れなくな ります。ご使用のたび、こまめにお手入れしてください。 故障の原因になります。
- ■汚れがひどいときは台所用洗剤(中性)を布に直接つけ てふきとり、もう一度絞ったふきん、乾いたふきんの 順でふきとる。
- ※酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤、住宅用合成洗剤など)は 使わないでください。(トッププレート・プレートワクの変色の 原因になります。)
- ○落ちにくい汚れは、冷えてからトッププレート専用クリーナーや クリームクレンザーなどを丸めたラップにつけてこすりとる。








※ドライバーなど先の鋭いものや目の粗いみがき粉は、トッププレートを傷つけるので使わないでください。

煮こぼれがこびりついてしまったときは

●市販のセラミック用スクレーバー等で煮こぼれの 部分だけを軽く削り落とし、その後よくふきとる。



別売品 トッププレート専用クリーナー

●トッププレートの汚れをおとし、光沢をだし、ふ きこぼれによる汚れや焦げつきを抑えます。

品 名:ガラスクリーナー 型 式:HT-K1 希望小売価格: 1,470円

(税抜1.400円) 2006年8月現在

※お買い上げの販売店にご相談ください。 希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。

4 プレートワク (ステンレス製)

- ■絞ったふきんでよくふきとり、その後乾いたふきんでからぶきする。
- ■こびりついた汚れはクリームクレンザーなど少量を丸めたラップにつけてこすりとる。 ○ステンレスの筋(横方向)にそってこすってください。縦方向にこすると傷つくことがあります。

お願い

しょうゆなどの調味料をこぼしたらすぐにふ き取ってください。

放置すると汚れあとが残ることがあります。

吸・排気カバーの下の油汚れもこまめにお手 入れしてください。



5 グリル

グリルドア・受皿の取り外しかた、取り付けかた

 しとってを両手でしっかり 持ちゆっくり止まるまで 引き出す。 ※受皿内の油等がこぼれない

よう注意してください。




③とっての下側に手を回し、グリルドアバネを軽 く引き下げる。



※グリルドアバネを押さえずに無理に外すとグリルドア が破損したり、変形することがあります。



①左右2ヶのツメを グリルドアの角穴 部に斜め下より差 し込む。



②グリルドアを手でささえ、 図のようにはめ込む。

※カチッと音がしてグリル ドアが固定されます。



③受皿と焼網をのせる。

○焼網は支え部をグリルの手前にしてのせてください。 ※のせる向きを逆にすると、本体に取り付けられません。




④グリルドアはフロント グリルに密着するまで
グリル 押す。




脂や汁がたまっている受皿の取り外しかた

①脂や汁がたまっている受皿の両側をしっかり 持ち、ゆっくりこぼれないように90度に回転 させます。



②受皿の脂や汁がこぼれないようにゆっくり持 ち上げて外してください。



グリルドアのお手入れ

■薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

- ○たわし・みがき粉は使用しないでください。(表面を傷つけます。)
- ○グリルドアは、食器洗い乾燥機や食器乾燥機には入れないでください。 (樹脂部が変形します。)





受皿・焼網のお手入れ

■薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

※受皿・焼網のフッ素加工を傷めないでください。

- ○金属製のたわし・スポンジのナイロン面でこすらないでください。 フッ素コートに傷が付いたりはがれたりすることがあります。 また受皿の裏面を傷つけます。
- ○ご使用の度にお手入れしてください。 汚れがこびりつくと調理物が取りにくくなることがあります。
- ○受皿・焼網は消耗品です。フッ素加工がいたんだ場合は、お買い上げの 販売店でお買い求めください。→P.8





グリル庫内のお手入れ

- ■グリルクリーニングをご使用ください。グリル庫内の油汚れを乾燥させ、においを軽減するこ とができます。
- ●受皿と焼網はセットしないでください。 受皿と焼網のフッ素加工が傷みます。
- ●洗って水気をふきとったグリルドアをセットし、25% キー を押した後、 キーを押してください。(グリル庫内を高 めの温度で自動コントロールします。)

※約10分で自動的に終了し、通電を停止します。

※においを軽減しますが、汚れを除去することはできません。 ※グリル庫内に落ちた食品カスなどは、手袋をするなどし てグリル庫内が冷えてから取り除いてください。(グリル ※クリーニング中はグリル庫内の油を焼き切るため煙が 庫内には金属部が数多くあり十分注意してください。)



出る場合があります。必ず換気扇を使用してください。

36

知っておいていただきたいこと

鍋底の直径が小さかったり、鍋底がそっている鍋は火力が弱くなることがあります。

◇ホーロー製やステンレス製の鍋については鍋底の直径が左・右ヒーターの場合は12~26cmのもの、中央ヒーターの場合は12~20cmのもので、鍋底の反りが3mm以下のものをご使用ください。

土鍋やガラス鍋、直火 用魚焼き器は使わない。 ◇「IHで使える」と表示している土鍋やガラス鍋、直火用魚焼き器などでも、 形状によっては本製品が故障したり、鍋が割れたりする場合があります ので使わないでください。

自動炊飯や保温動作中 に鍋をおろしても表示 窓に「鍋確認」と表示さ れない場合があります。 ◇自動炊飯や保温は火力を自動的に調節します。火力がO(ゼロ)Wになっているときに鍋をおろしても「鍋確認」を表示しません。自動炊飯を途中で中止する場合や保温を終了する場合は、上面操作部の切/スタートキーを押して通電を停止してください。

故障かなと思ったら

修理を依頼される前に次の点 をもう一度お調べください。

現象

②専用回路のブレーカーが切れていませんか。
▶ブレーカーを入れてください。

②電源が切れていませんか。(電源ランブが消えている。)
▶電源を入れてください。
・電源フンブが点灯します。
※ヒーターを約45分通電しないと待機時消費電力オフ機能が働き、自動的に電源を切ります。

③チャイルドロックが設定されていませんか。
▶チャイルドロックを解除してください。→P.9

現象原因

炒めものなどを行うと 左・右・中央ヒーター の火力が弱くなる。 ○炒めものなどを行うと、鍋底温度が上がり、自動的に火力をコントロールする場合があります。温度が下がると自動的に火力が強くなるので、そのままで使用ください。

使用途中にヒーターの 通電が停止した。 (切り忘れ防止自動停 止機能) ◎切り忘れ防止自動停止機能が働いています。

各ヒーターに一定時間経過すると自動的に通電を停止する、切り忘れ防止自動停止機能が設けられています。

- 左・右・中央ヒーターは操作後約45分
- グリル (手動調理) は約30分

切り忘れ防止自動停止機能が働いた時はブザーでお知らせします。 再度、通電を開始してください。

液晶表示の火力バーが 交互に点灯し、約30秒 後に消灯した。

(小物検知自動停止機能、 鍋無し自動停止機能)

- ◎鍋をヒーターの中央に置いていますか。
- ○使えない鍋を置いていませんか。→P.12▶使える鍋を置いてください。



高温注意鍋確認

約30秒後

ブザーが鳴り、液晶表示が消え、通電を停止します。

※図は火力「7」で使用した場合。

※付属の天ぷら鍋で確認しても同じ場合はお買い上げの販売店にご連絡く ださい。

38

現象	原因
使用途中に停電になった。	◎通電中のヒーターは停止し、タイマーも取り消されます。◎電源を入れ、もう一度操作を初めから行ってください。●電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。●電源ランプが点灯します。
左·右·中央ヒーターでの調理に時間がかかる。 調理のできあがりが遅い。	 ○鍋底に異物が付着していたり、トッププレートが汚れていませんか。 ▶鍋やトッププレートのお手入れをしてご使用ください。 ○使える鍋を使用していますか。→P.12 ▶使える鍋を使用してください。
電源を切っても音がする。	◎本体内部の冷却のために、ファンが最大2分間回ることがあります。異常ではありません。 自動的にファンは止まります。
左・右・中央ヒーター使用中に鍋から音がする。	 ◎鍋底が薄い鍋や多層鍋、ホーローの密着が良くない鉄ホーローなど鍋の種類によっては音(ジー音、カチカチ音)や共鳴音(キーン音、キューン音)が発生することがあります。また鍋のとってに振動を感じることがあります。これは磁力線により鍋自体が振動するためで、異常ではありません。 ●鍋の位置をずらしたり、置き直したりすると音が止まることがあります。 ●左・右・中央ヒーターを同時に使用した場合、鍋の種類によっては調理中に共鳴音「キーン」や「キューン」という音がしますが、これも磁力線により鍋が振動するためで異常ではありません。
表示窓の液晶が黒くなった。	◎表示窓の上に熱い鍋などを置くと液晶が黒くなることがありますが、しばらく放置するともとにもどります。※表示窓の上に熱い鍋などを置かないでください。
液晶表示に「M」が表示 されたままでヒーター に通電しない。	◎パネル操作部のグリルの切/スタートキーとタイマーキーを同時に3秒以上押してください。●ブザーが鳴り「M」が消灯します。

現象 原 因

グリルの排気カバーか ら出た水蒸気が壁面に 結霞することがある。

○調理時に吸・排気カバーから出る水蒸気などが壁面につき水流 になることがありますので、ふきんなどでふきとってください。

グリル調理中、 庫内で 瞬間的に炎ができたり、 吸・排気カバーから煙 が出る。

- ○角の脂などがヒーターの上に直接落ちると、瞬間的に必や煙が 出ることがあります。異常ではありません。
- ○角の脂などが受用に落ちると、疑問的に煙が出ることがありま す。異常ではありません。
- ○調理を始めてしばらくの間、前回の調理でヒーターについた脳 が加熱されて、においや煙が出ることがあります。異常ではあ りません。

グリル調理終了後、タ イマー表示部に【! 表 示が出て、吸・排気力 バーから熱風が出る。

◎調理終了後、ヒーターのクリーニングのため、下ヒーターと触 媒加勢用ヒーター、ファンが通電します。(約5分間)

レンジブードが同らない。 () ハバノフート()種類にノステル(付の()4)

- ○送信部または受信部が汚れていませんか。 ▶クッキングヒーターの送信部・レンジフードの受信部を掃除してくだ
 - さい。(レンジフードの取扱説明書も合わせてご覧ください。) →P.33
- ○送信部に鍋などを置いていませんか。 ▶鍋などを送信部から取り除いてください。(→P.33)
- ○送信部の上にフライバンなどのとってを向けていませんか。 ▶フライバンなどのとっての向きを変えてください。(→P.33)

クッキングヒーターの ヒーターまたはグリル の通電を停止しても、 レンジフードが止まら ない。

(レンジフード(動脈)ステム付のみ)

○レンジフードはクッキングヒーターすべてのヒーターとグリルの通 雷を停止しても約3分間回ります。

▶すぐにレンジフードを止めたい場合はレンジフード切キーを押してください。

○クッキングヒーターのいずれかのヒーターまたはグリルの通電 をしているとレンジフードは止まりません。 ▶止める場合は、レンジフード切キーを押してください。

現象

炊き上がったごはんが

自動炊飯について

●鍋に調理物を入れてください。

●火力を下げてご使用ください

●炒めものの調理を行うと表示す る場合があります。

示が赤く点灯する。

揚げもの温度コントロールを使用し たら、左・右ヒーターの液晶表示が 赤く点灯する。

表示とお知らせ内容

左・右・中央ヒーター使用時、液晶表

E 11 E 2 1 E 5 1

●専用の天ぷら鍋の底に2mm以上 のそりがあったり変形しています。

確認するところ

●空だきになっています。

- ●専用の天ぷら鍋の底やトッププレー トに異物や汚れが付着している。
- ●そりや変形がある場合は新しい鍋 をご購入ください。 → P.8
- ●異物や汚れの場合はお手入れを してご使用ください。

H IS HZS HSS

左・右・中央ヒーター使用時、液晶表 示が赤く点灯する。

- ●吸・排気カバーにほこりがたまっ ています。
- ●吸·排気カバーがふさがれています。
- ●ほこりをふきとってください。 →P.34
- ふさがないでください。

KINKENKEN

左・右・中央ヒーター使用時、液晶表 示が赤く点灯する。

●鍋の種類が違っています。

●鍋の種類を確認してください。 →P.12

[5]

液晶表示が赤く点灯する。

- ●電源電圧が異常に高い場合や低 い場合。
- ●お買い上げの販売店にご連絡く ださい。

表示が出たときは・・・

- ① [] [] 、 [] 、 M [] の表示が出たときは左ヒーターの切/スタートキーを押す。 ② [] 、 [] 、 [] 、 M [] の表示が出たときは右ヒーターの切/スタートキーを押す。
- ③ **[5]** 、**[5]** 、**[5]** の表示が出たときは中央ヒーターの切/スタートキーを押す。

表示窓の液晶表示に次の表示がでたとき

※①、②、③の操作をすると表示が消えます。再度通電を行い、同じ表示が出たら、お買い上げの販売店または工事店にご連絡

パネル操作部の表示窓に次の表示がでたとき

表示とお知らせ内容

確認するところ

直しかた

- ●通電したまま連続して魚を焼い た場合。
- ●いったん通電を切り、グリル庫内 の温度を下げてから、次の調理物 を入れる。
- ●電源電圧が異常に高い場合や低 い場合。
- ●お買い上げの販売店にご連絡く ださい。

表示が出たときは・・・

① 🔲 、 🔤 の表示が出たときはグリルの切/スタートキーを押す。 ※①の操作をすると表示が消えます。再度通電を行い、同じ表示が出た ら、お買い上げの販売店または工事店にご連絡ください。

※表示窓やパネル操作部の液晶表 示に上記以外の表示がでたとき は、お買い上げの販売店または 工事店にご連絡ください。

かたすぎる/芯が残る。

▶ 通常30分以上、冬場は1時間以上浸してください。

- ◎お湯を使用していませんか。
- ▶お湯を使用すると芯が残ります。

◎炊く前に米を浸していますか。

◎米の量、水の量をまちがっていませんか。 ▶正しくはかってください。 → P.20

炊き上がったごはんが やわらかい。

◎洗米後によく水を切っていますか。充分に水を切らないと炊飯 時の水量が多くなります。

原因

- ▶米を研いだあとは、ザルに上げて充分に水切りをしてください。
- ◎炊飯後にふたをしたままおいていませんか。湯気が露となって 落ち、ごはんがべちゃつきます。
- ▶通電が終了したら、すぐにふたを開け、全体をほぐして余分な水分を 逃がしてください。
- ▶ふたをしておくときは、乾いたふきんをかけてからふたをしてください。

ごはんが 焦げる、こびり付く。

- ◎炊飯に適さない鍋を使うと、ごはんが焦げついたり、こびり付 きやすくなります。(うす手の鍋、ホーロー鍋など)
 - お使いください。 → P.12
- ◎無洗米は、焦げやすくなります。
- ▶残り10分でヒーターを切り、鍋をヒーターから外して蒸らしてください。
- こびり付く場合は、ぬれたふきんの上に置いて蒸らすと抑えられます。

ごはんが 炊けていない。

- ◎設定をまちがえていませんか。
- ▶炊飯キーを使い、米の量に合わせてカップ数を正しく合わせてください。

自動炊飯のカップ数を まちがえた。

- ◎5分以内であれば、切/スタートキーで一度通電を停止し、再操作 できます。
- ○5分以上たつと、自動では炊けません。
 - ▶火力調節して炊いてください。
 - 沸とうまで火力「4」、蒸気が出たら火力「1」(約15分) →ヒーターを切って蒸らす。

43